

# PRE CLEAN

Termék az ion szeparációs membránok előkondicionálásához

Gyártó: *Ju.Cla.S. srl., Settimo di Pescantina, I-37026, via Mirandola 49*

Forgalmazó: *Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12.*

## Összetétel:

A Pre Clean semleges hatású, só alapú ionizációs aktiváló szer.

## Alkalmazás:

A Pre Clean terméket kizárólag az ioncserélő membránok regenerálási eljárásaiban kell használni.

## Adagolás és használati mód:

A vízzel történő öblítés után, amelynek során eltávolították a bormaradványokat, cirkuláltatni kell a Pre Clean oldatot. A cirkulálási idő körülbelül 5-10 perc, amelyet követően az oldathoz, leengedés nélkül, hozzá kell adni a Clean ED terméket, amellyel el kell indítani a mosási fázist lúgos környezetben.

Minden mosási eljárás alatt szigorúan be kell tartani a berendezés használati útmutatójában leírt utasításokat.

A félautomata berendezések esetében töltsse fel a tartály félig ozmózisnak alávetett, 35-38°C-os vizes oldattal, majd oldja fel ebben a Pre Clean terméket úgy, hogy a oldat vezetőképessége a cirkuláció folyamán 10 mS/cm legyen.

Az automata berendezésekben a Pre Clean adagolása az elő-kezelő tartályban történik.

## Kiszerezés:

25 kg-os zsák

## Tárolás:

Hűvös és száraz helyen tárolja az eredeti csomagolásban.

Gondosan zárja vissza a kinyitott csomagolást.

## Veszély:

A termék besorolása: "nem veszélyes".

## **CELLARIUS KFT.**

7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.

Adószám: 13282091-2-02

Bankszámla: 10102440-32646300-01005000

