



PRE CLEAN

Termék az ion szeparációs membránok előkondicionálásához

Összetétel:

A Pre Clean semleges hatású, só alapú ionizációs aktiváló szer.

Alkalmazás:

A Pre Clean terméket kizárólag az ioncserélő membránok regenerálási eljárásaiban kell használni.

Adagolás és használati mód:

A vízzel történő öblítés után, amelynek során eltávolították a bormaradványokat, cirkuláltatni kell a Pre Clean oldatot. A cirkulálási idő körülbelül 5-10 perc, amelyet követően az oldathoz, leengedés nélkül, hozzá kell adni a Clean ED terméket, amellyel el kell indítani a mosási fázist lúgos környezetben.

Minden mosási eljárás alatt szigorúan be kell tartani a berendezés használati útmutatójában leírt utasításokat.

A félautomata berendezések esetében töltsse fel a tartály félig ozmózisnak alávetett, 35-38°C-os vizes oldattal, majd oldja fel ebben a Pre Clean terméket úgy, hogy a oldat vezetőképessége a cirkuláció folyamán 10 mS/cm legyen.

Az automata berendezésekben a Pre Clean adagolása az elő-kezelő tartályban történik.

Kiszerezés:

25 kg-os zsák

Tárolás:

Hűvös és száraz helyen tárolja az eredeti csomagolásban.

Gondosan zárja vissza a kinyitott csomagolást.

Veszély:

A termék besorolása: "nem veszélyes".

Érvényes 2021.01.01-től.

CELLARIUS KERESKEDŐHÁZ Kft.

----- www.cellarius.hu -----

Telefon: +36 (30) 016-5581 | Email: info@cellarius.hu

H-7900 Szigetvár, Dencsházai út 12. | Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Pécs | Cg.szám: 02-09-069440